



SCHEUCHER®

CAREboy

BEDIENUNGSANLEITUNG

Kabellose Reinigungs- und Poliermaschine



INHALT

SPEZIFIKATION UND VORSICHTSMASSNAHMEN	04-04
PRODUKTBESCHREIBUNG	05-05
AUFBAUANLEITUNG	06-06
BEDIENUNGSANLEITUNG	07-08
FEHLERBEHEBUNG	09-09
TIPPS & FAQ	10-10

VERPACKUNGSINHALT:

- 1x **CARE**boy
- 1x Netzteil Europa 230 V
- 1x Messbecher
- 2x Pads Grün - für die Pflege mit Scheucher **PARKETT CARE**
- 2x Pads Blau - für die Reinigung mit Scheucher **PARKETT CLEANER**
- 1x Handbuch in deutscher und englischer Sprache

Weitere Infos zur Pflege und Reinigung sowie Pflegeanweisungen erhalten Sie bei Ihrem Händler oder online unter www.scheucherparkett.at.



ABGESTIMMTE PFLEGE. AUSDAUERNDER FLO_R.

Mit dem **CARE**boy von Scheucher erleben Sie eine absolut komfortable Art der innovativen und effizienten Reinigung und Pflege Ihres geölt / gewachsten Parkettbodens. Es handelt sich dabei um eine multifunktionale, kabellose Polier- und Reinigungsmaschine für den routinemäßigen Gebrauch.

Verwendbar in Kombination mit unseren schonenden Produkten Scheucher Parkett Care und Parkett Cleaner, stärkt dieses speziell aufeinander abgestimmte Reinigungs- und Pflegeprodukt-Sortiment die beständig strahlende Farbintensität Ihres Parkettbodens - auf sanfte Art und Weise werden Glanz und individuelle Ausstrahlung erhalten. Ihr Parkettboden wird es Ihnen danken - wird er doch das ganze Jahr über mit Füßen getreten .

VIEL FREUDE MIT IHREM CAREBOY!



SICHERHEITSVORKEHRUNGEN.



Dieses Produkt ist ausschließlich für die Pflege und Reinigung von Böden vorgesehen. Fehlbedienungen oder andere Benutzung als vorgesehen liegen in der Verantwortung des Bedieners. Nur für ebene Flächen wie Parkett, Holzböden, Stein-, Fliesen-, Laminat-, Vinylböden o.ä. geeignet. Nicht für Wände oder Fenster verwenden.

CAREboy nicht in Wasser oder in andere Flüssigkeiten tauchen. Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Rotierende Teile während des Betriebs nicht berühren. Befestigen Sie die Pads vor Inbetriebnahme an den Rotationstellern und stellen Sie sicher, dass diese unter geeigneten Umständen verwendet werden.

Verwenden Sie nur empfohlene Reinigungs- und Pflegemittel. Andere Reiniger/Pflegemittel nur auf eigene Verantwortung. Füllen Sie keine lösemittelhaltigen Flüssigkeiten ein.

Nach jeder Benutzung bitte den Tank mit klarem Wasser füllen und komplett aussprühen, damit Tank, Leitungen und Düsen gereinigt werden.

Leeren und trocknen Sie den Wassertank wenn Sie den **CAREboy** längere Zeit nicht benutzen.

Laden Sie das Gerät nur mit dem Originaladapter auf, zumindest ein Mal halbjährlich, um eine Tiefentladung des Akkus zu verhindern.

Achten Sie bei der Verwendung der Maschine darauf, dass der Winkel zwischen Maschinengriff und Bodenhöhe innerhalb von 80 Grad liegt.



SPEZIFIKATIONEN

Modell	:	MOPA580
Nennspannung	:	14,6 V
Nennleistung	:	60 W
Geräuschpegel	:	60 dB
Akkukapazität	:	2600 mAh Lithium
Ladezeit	:	2,5 Stunden
Arbeitszeit	:	> 35 min
Wassertank	:	300 ml
Abmessungen	:	122 x 39 x 8,5 cm
Nettogewicht	:	3,2 kg



CAREboy

FLOOR CLEANING EXPERT

Haltegriff

Kontrollleuchte

Batteriefach AAA

Sprühknopf

Start / Stop Knopf

Ausziehbares Aluminiumrohr

Verriegelungsknopf

- + Kabelloser Akkubetrieb
- + Geringer Wasserbedarf
- + Kontrollierte Sprühmenge
- + Einfache Reinigung und Pflege
- + Eingebaute LED-Beleuchtung
- + Doppelantrieb
- + Geräuscharm

 300 ML

Wasserbefüllung

Wassertank

Abnehmbarer Akkusatz

Hauptschalter
Ein - / Auschaltknopf

Reinigungs-
oder Polierpad

LED - Beleuchtung

Sprühdüse



AUFBAUANLEITUNG.



Oberseite Aluminiumrohr

Schieben Sie das dünne Rohr in den oberen Griff ein, bis der Verriegelungsknopf einrastet.

Unterseite Aluminiumrohr

Schieben Sie den Unterteil des Rohres nun in das Gelenk des Careboys, bis der Verriegelungsknopf auch hier einrastet.

Ihr Careboy ist nun bereit.



BEDIENUNGSANLEITUNG.

1

Wahl und Austausch der Pads

Bitte wählen Sie die richtigen Pads für die Reinigung (**BLAU**) oder Pflege (**GRÜN**) Ihres geölt/gewachsten Holzfußbodens und befestigen Sie diese mit Hilfe des Klettverschlusses an Ihrem **CAREboy**. Benutzen Sie nur originale Pads - diese wurden speziell für die Verwendung auf Parkettböden entwickelt.

Beim Austauschen der Pads schalten Sie das Gerät aus und ziehen die gebrauchten Pads vom Klettverschluss ab. Waschen Sie Reinigungs- und Polierpads unmittelbar nach der Nutzung - so sind diese bei der nächsten Verwendung sofort einsatzbereit. Sie können diese mit bis zu 60° C in Ihrer Waschmaschine reinigen. Befestigen Sie anschließend die neuen Pads ebenfalls mit der Filzseite an den Klettverschlüssen.

2

Befüllung

Entfernen Sie die Verschlusskappe aus Gummi und füllen Sie das Reinigungs- oder Pflegemittel mit Hilfe des Messbechers ein. Für die Pflege Ihres geölt/gewachsten Parkettbodens füllen Sie Scheucher **PARKETT CARE** pur ein. Zur Reinigung Ihres Parkettbodens füllen Sie Scheucher **PARKETT CLEANER** mit Wasser verdünnt, wie in den Anweisungen angegeben, in den Tank.

Verschließen Sie danach die Einfüllöffnung wieder mit der Verschlusskappe. Bei Bedarf reinigen Sie überschüssige Mengen mit einem saugenden Tuch. Sorgen Sie dafür, dass die Pumpe nicht trockenläuft. Füllen Sie daher nach der Pflege oder Reinigung etwas Wasser in den Tank, reinigen Sie die Düse mit dem Wasser durch ein paar Sprühstöße und leeren Sie danach den Tank!

3

Ein - und Ausschaltknopf

Wenn Sie den Hauptschalter mit dem Fuß leicht betätigen, leuchtet das LED-Licht auf und Sie können den **CAREboy** verwenden. Zum Ausschalten des **CAREboys** betätigen Sie ebenfalls den Knopf, bis das LED-Licht aus geht. Der **CAREboy** ist nun ausgeschaltet.

STAND - BY MODUS

Wenn Sie das Gerät länger als 10 Minuten im Standby-Modus halten, wechselt es automatisch in den Schlafmodus. Betätigen Sie den Hauptschalter nun zweimal um das Gerät wieder zu aktivieren.

4

START / STOP Knopf, Sprühknopf

Drücken Sie den Start / Stop Knopf, um mit dem Wischen oder Polieren zu starten. Drücken Sie den Sprühknopf um Wasser, Reinigungsmittel oder Pflegemittel auf den Boden zu sprühen.

ANMERKUNG:

Wenn Sie die Start / Stop-Taste oder den Sprühknopf drücken, sollte die Griffanzeige rot leuchten. Wenn das Licht nicht leuchtet, setzen Sie bitte zwei AAA-Batterien in das Batteriefach im Griff ein und starten Sie den **CAREboy** neu.

BEDIENUNGSANLEITUNG.

5

Akkuanzeige

Laden Sie den Akku vor der ersten Inbetriebnahme vollständig auf. Bitte verwenden Sie zum Aufladen nur den vom Hersteller gelieferten Originaladapter und laden Sie den **CAREboy** auf, wenn der Akku einen niedrigen Stand aufweist. Vier blaue Lichter am Akku weisen auf den Akkustand hin. Das Licht unterhalb des Ladeanschlusses leuchtet während des Ladens rot, ist Ihr Careboy vollständig geladen, grün.

Wie jeder Akku ist auch dieser Akku einer langsamen Selbstentladung unterworfen. Daher ist es nötig, den Akku mindestens alle sechs Monate einmal aufzuladen.

Der Akku ist austauschbar, verwenden Sie jedoch auch beim Tausch nur den vom Hersteller gelieferten abnehmbaren Akku - ein anderer könnte Ihr Gerät zerstören. Ersetzen Sie den Akku auch, wenn das Gerät nach vollständigem Aufladen nur weniger als 15 Minuten arbeiten kann. Ersatzakkus sind bei Ihrem Scheucher Fachhändler erhältlich.

6

Pflege & Reinigung mit dem Careboy

REINIGEN:

Saugen Sie zuerst den Boden, um groben Schmutz zu entfernen. Befestigen Sie nun die blauen Pads auf den Rotationstellern. Füllen Sie Scheucher **PARKETT CLEANER** mit Wasser verdünnt in den Tank. Es handelt sich dabei um ein wässriges Reinigungs- und Pflegemittel für die regelmäßige Feuchtreinigung von Parkettböden, welches schonend reinigt und einen hauchdünnen, matten Schutzfilm hinterlässt. Reinigen Sie den Parkettboden indem Sie den **CAREboy** langsam vor und rückwärts bewegen und sprühen Sie dabei den Reiniger nach Bedarf auf den Boden. Arbeiten Sie in Teilflächen. Befolgen Sie die Anleitung von Scheucher **PARKETT CLEANER**.

Nach jeder Benutzung bitte den Tank mit klarem Wasser füllen und komplett aussprühen, damit Tank, Leitungen und Düsen gereinigt werden.

PFLEGEN:

Reinigen Sie den Boden zuerst wie oben beschrieben. Wechseln Sie die Pads und verwenden Sie nun die grünen, ausschließlich sauberen Pflegepads. Leeren Sie den Tank und füllen Sie Scheucher **PARKETT CARE** in den Tank. **PARKETT CARE** ist ein wässriges Pflegeöl für die einfache, regelmäßige Pflege von geölt/gewachsen Böden, ist VOC-frei und schnell trocknend. Sprühen Sie das Pflegeöl auf und polieren Sie es ein, indem Sie den **CAREboy** langsam vor und zurück bewegen. Arbeiten Sie in Teilflächen und sprühen Sie das Pflegeöl nach Bedarf auf den Boden. Polieren Sie so lange, bis keine nassen Stellen mehr sichtbar sind. Scheucher **PARKETT CARE** darf nur als feuchter Film spürbar sein - vermeiden Sie einen sichtbaren, nassen Ölfilm am Parkettboden. Achtung: Bei zu hoher Pflegeölmenge verlängert sich die Trocknungszeit und der Parkettboden kann rutschig werden. Befolgen Sie die Anleitung von Scheucher **PARKETT CARE**.

Nach jeder Benutzung bitte den Tank mit klarem Wasser füllen und komplett aussprühen, damit Tank, Leitungen und Düsen gereinigt werden.



Beachten Sie bei beiden Anwendungen die Sprühweite, um eine Verschmutzung von Wänden oder Möbeln zu vermeiden. Reinigen Sie den Boden immer, bevor Sie eine Pflege durchführen.

FEHLERBEHEBUNG.

Problem	Ursachen	Behebung
Die LED Anzeige funktioniert, keine Reaktion beim Betätigen des Start / Stop Knopfes, des Sprühknopfes, die Maschine funktioniert nicht	AAA-Batterien sind leer	Ersetzen Sie die Batterien im Batteriefach am Haltegriff
Fehler beim Sprühen	Mangel an Flüssigkeit	Füllen Sie den Tank wie in der Beschreibung angeführt
	Luft ist in die Leitung gelangt	Drücken Sie einige Male den Sprühknopf, damit die Luft aus dem Gerät entweichen kann
Düse ist verstopft	Etwas blockiert die Düse, Es sind harte Bestandteile in der Flüssigkeit enthalten	Reinigen Sie die Düse mit einer Nadel
Die Düse leckt	Es sind harte Bestandteile in der Flüssigkeit enthalten	Spülen Sie die Düse mit klarem Wasser aus
Ein grünes Licht auf dem abnehmbaren Akku funktioniert gut	Niedriger Akkustand	Laden Sie den Akku
LED funktioniert gut, das Sprühen funktioniert, jedoch funktioniert der Motor der Maschine nicht	Überhitzungsschutz	Beenden Sie die Arbeit, schalten Sie den CARE boy aus und setzen Sie diese nach dem Abkühlen erneut fort
LED ist aus, Sprüfung funktioniert nicht, Motoren funktionieren nicht, Lichter am Akku flackern wenn der Adapter angeschlossen ist	Überstromschutz wurde ausgelöst	Schließen Sie das Gerät einige Sekunden lang an das Ladegerät an, um es erneut zu aktivieren
	Geringe Stromzufuhr	Laden Sie das Gerät für einige Sekunden auf und ziehen Sie den Stecker heraus, laden Sie das Gerät so schnell wie möglich auf



Bitte beachten Sie:

Bei längerem Betrieb steigt die Motortemperatur an. Der Überhitzungsschutz stoppt in diesem Fall den Motor. Schalten Sie den **CARE**boy aus und lassen Sie ihn ohne externe Unterstützung normal abkühlen.

Arbeiten Sie nicht länger als 20 Minuten ohne Unterbrechung.

Legen Sie kein Zusatzgewicht auf den **CARE**boy.

Sollte die Maschine nicht wie vorgesehen funktionieren, so lesen Sie bitte zuerst die Bedienungsanleitung. Sollte keine Lösung möglich sein, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder die Scheucher Holzindustrie GmbH unter www.scheucherparkett.at!

TIPPS + FAQ

Zum Erhalt einer schönen Optik und zum Schutz der Holzoberfläche sind mechanische Beschädigungen nach Möglichkeit zu vermeiden. Es empfiehlt sich das Auslegen von Fußmatten im Eingangsbereich. Sand und Schmutzteile sofort mit einem Besen entfernen. Versehen Sie Ihre beweglichen Möbel mit Parkett-Filzgleitern und verwenden Sie für Parkett geeignete Stuhlrollen für Bürosessel. Lassen Sie keine nassen Gegenstände auf dem Parkettboden liegen. Um das Reinigungsergebnis gut beurteilen zu können, sind Reinigungsversuche an stark verschmutzten Flächen an unauffälligen Stellen zu testen. Verwenden Sie keine stark alkalischen Reiniger oder Säuren, diese können das Holz irreversibel verfärben.

Wichtig für den Erhalt Ihres Parkettbodens ist nicht nur die richtige Pflege, der Schlüssel zum Erfolg liegt ebenfalls in der Einhaltung der richtigen Luftfeuchtigkeit! Holz als natürlicher Werkstoff reagiert auf Änderungen der relativen Luftfeuchte stärker als auf Temperaturänderungen. Das bedingt neben einer regelmäßigen Reinigung und Pflege zumeist eine leistungsgerechte Luftbefeuchtung in der Heizperiode. Hierzu werden Kaltverdunster mit integrierter Entkeimung empfohlen.

WIE REINIGE ICH DIE PADS?

Reinigen Sie die Pads nach einer Bodenreinigung mit klarem Wasser. Bei starker Verschmutzung waschen Sie die Pads in der Waschmaschine bei max. 60° C. Waschen Sie die Pads unmittelbar nach jeder Pflegeölung in der Waschmaschine bei max. 60° C. Somit verhindern Sie die Gefahr einer Selbstentzündung und Sie können die Pads sofort wieder verwenden.

WOHER BEKOMME ICH PADS, AKKU, REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTEL?

Bitte kaufen Sie bei unseren Händlern vor Ort ein. Eine Liste finden Sie online unter www.scheucherparkett.at

KANN DER CAREBOY DRECK UND SCHMUTZ ENTFERNEN?

Die Pads haben ein hohes Schmutzaufnahmevermögen. Das Entfernen großer und grober Schmutzteile soll aber immer mit einem Staubsauger erfolgen.

KANN ICH EINE ERSTPFLEGE MIT DEM CAREBOY DURCHFÜHREN?

Sie erhalten oder haben einen wohnfertigen Scheucher® Parkettboden erhalten - der **CARE**boy ist für die optimale laufende Reinigung und Pflege konzipiert. Dennoch ist für den dauerhaften Werterhalt Ihres Scheucher® Parkettbodens eine Erstpflege nach der Verlegung sehr empfehlenswert, um nochmals alle Kanten vor Feuchteindrang zu schützen - diese wird nicht mit dem Careboy, sondern bevorzugt von Ihrem/r Bodenleger/in mit dem Profi-Pflegewachsöl durchgeführt.

DARF ICH DEN SCHEUCHER PARKETT CLEANER PUR VERWENDEN?

Nein, es handelt sich dabei um ein hochkonzentriertes Reinigungsmittel, das nur mit Wasser mind 1:100 verdünnt aufgetragen werden darf.

DARF ICH ANDERE MITTEL IN DEN CAREBOY EINFÜLLEN?

Ja, es ist ja ihr Gerät, jedoch ausschließlich auf ihr eigenes Risiko. Jedes lösemittelhaltige Produkt wird die Düse des CAREboys zerstören. Nur Scheucher **PARKETT CARE** und **CLEANER** sind von uns für die Verwendung mit dem **CARE**boy freigegeben.

WIE LANGE HÄLT DER AKKU?

Bei voller Ladung ca. 30 - 40 Minuten. Dies reicht in der Regel für ca. 40 - 50 m² Bodenfläche (sprich 1 Flasche **PARKETT CARE**).

MUSS ICH DEN BODEN REINIGEN BEVOR ICH EINE PFLEGE MACHE?

Ja, eine Reinigung ist vor jeder Pflege durchzuführen, bei Pflegeölungen wird eine Schutzschicht aufgetragen und diese soll frei von Staub und Schmutz sein.
